

Vous trouvez sur cette page les modes d'emploi des appareils multimédia des salles C5 et B13. Rappelons aux élèves que l'emploi de ces outils est réservé aux enseignants.

MULTIMEDIA SALLE B13 : MODE D'EMPLOI

Remarques générales

- Le cadenas de l'armoire métallique dans laquelle se trouve le PC s'ouvre avec la même clé que les salles de notre étage (ex clé n° 29).
- Les portes de l'armoire doivent rester ouvertes durant le fonctionnement des appareils pour permettre la circulation de l'air et éviter la surchauffe.

Utiliser le PC avec projection sur le Beamer

- Ouvrir l'armoire, sortir la souris et le clavier sans fil, enclencher le PC et son écran.
- Mettre le Beamer sous tension en pressant sur la touche POWER (symbole rouge) de la télécommande (dirigée vers l'appareil). Si le Beamer ne s'enclenche pas, mettre l'interrupteur de l'appareil (côté fenêtre) sur 1.
- Si l'écran du PC n'est pas projeté par le Beamer après quelques instants, presser sur la touche SOURCE de la télécommande du Beamer jusqu'à ce que le mode Analog RGB apparaisse sur l'écran. L'écran mural et l'écran du PC devraient avoir même apparence et la conserver.
- Presser sur le bouton POWER de l'Amplificateur audio situé dans l'armoire. La lumière rouge située au-dessus de ce bouton ne doit plus briller. Presser sur le bouton marqué PC de l'amplificateur. La lumière rouge située au centre du bouton s'allume.
- L'installation est prête à fonctionner... Utiliser ensuite le PC comme d'habitude.
- Pour éteindre le Beamer, presser la touche POWER. Attendre le message, puis presser encore.

Projeter un DVD vidéo

- Mettre le Beamer sous tension en pressant sur la touche POWER (symbole rouge) de la télécommande (dirigée vers l'appareil). Si le Beamer ne s'enclenche pas, s'assurer que l'interrupteur sur l'appareil (côté fenêtre) est sur 1 et non sur 0.
- Presser sur le bouton POWER de l'Amplificateur audio situé dans l'armoire. La lumière rouge située au-dessus de ce bouton ne doit plus briller. Presser sur le bouton marqué DVD de l'amplificateur. La lumière rouge située au centre du bouton s'allume.
- Glisser le DVD dans le Lecteur-graveur placé dans l'armoire.
- Si l'écran du Lecteur de DVD n'est pas projeté par le Beamer après quelques instants, presser sur la touche SOURCE de la télécommande du Beamer jusqu'à ce que le mode S-Vidéo apparaisse.
- L'installation est prête à fonctionner... Presser PLAY sur le Lecteur pour lancer le DVD.
- Pour éteindre le Beamer, presser la touche POWER. Attendre le message, puis presser encore.

Projeter une Casette VHS

- Mettre le Beamer sous tension en pressant sur la touche POWER (symbole rouge) de la télécommande (dirigée vers l'appareil). Si le Beamer ne s'enclenche pas, mettre l'interrupteur sur l'appareil (côté fenêtre) sur 1.
- Presser sur le bouton POWER de l'Amplificateur audio situé dans l'armoire. La lumière rouge située au-dessus de ce bouton ne doit plus briller. Presser sur le bouton marqué VIDEO de l'amplificateur. La lumière rouge située au centre du bouton s'allume.
- Glisser la cassette dans le Lecteur VHS placé dans l'armoire.
- Si l'écran du Lecteur VHS n'est pas projeté par le Beamer après quelques instants, presser sur la touche SOURCE de la télécommande du Beamer jusqu'à ce que le mode Composite Vidéo apparaisse.
- L'installation est prête à fonctionner... Presser PLAY sur le Lecteur pour lancer la lecture.
- Pour éteindre le Beamer, presser la touche POWER. Attendre le message, puis presser encore.

Passer un CD audio

- Ne pas mettre le Beamer sous tension.
- Presser sur le bouton POWER de l'Amplificateur audio situé dans l'armoire. La lumière rouge située au-dessus de ce bouton ne doit plus briller. Presser sur le bouton marqué DVD de l'amplificateur. La lumière rouge située au centre du bouton s'allume.
- Glisser le CD dans le Lecteur-graveur de DVD placé dans l'armoire.
- L'installation est prête à fonctionner... Presser PLAY sur le Lecteur pour lancer le CD.

MULTIMEDIA SALLE C5 : MODE D'EMPLOI

Remarques générales

Le cadenas de l'armoire métallique dans laquelle se trouve le PC s'ouvre avec la même clé que les salles de notre étage (ex clé n° 29).

- Les portes de l'armoire doivent rester ouvertes durant le fonctionnement des appareils pour permettre la circulation de l'air et éviter la surchauffe.
- Utiliser le PC avec projection sur le Beamer
- Ouvrir l'armoire, sortir la souris et le clavier sans fil, enclencher le PC et son écran.
- Mettre le Beamer sous tension en pressant sur la touche POWER (symbole rouge) de la télécommande (dirigée vers l'appareil). Si le Beamer ne s'enclenche pas, mettre l'interrupteur de l'appareil (côté fenêtre) sur 1.
- Si l'écran du PC n'est pas projeté par le Beamer après quelques instants, presser sur la touche SOURCE de la télécommande du Beamer jusqu'à ce que le mode Analog RGB apparaisse sur l'écran. L'écran mural et l'écran du PC devraient avoir même apparence et la conserver.
- Presser sur le bouton POWER de l'Amplificateur audio situé dans l'armoire. Presser sur le bouton marqué PC de l'amplificateur.
- L'installation est prête à fonctionner... Utiliser ensuite le PC comme d'habitude.

- Pour éteindre le Beamer, presser la touche POWER. Attendre le message, puis presser encore.

Projeter un DVD vidéo

- Mettre le Beamer sous tension en pressant sur la touche POWER (symbole rouge) de la télécommande (dirigée vers l'appareil). Si le Beamer ne s'enclenche pas, s'assurer que l'interrupteur sur l'appareil (côté fenêtre) est sur 1 et non sur 0.
- Presser sur le bouton POWER de l'Amplificateur audio situé dans l'armoire. Presser sur le bouton marqué DVD de l'amplificateur.
- Glisser le DVD dans le Lecteur-graveur placé dans l'armoire. Pour l'ouvrir : bouton de gauche de la série de droite...
- Si l'écran du Lecteur de DVD n'est pas projeté par le Beamer après quelques instants, presser sur la touche SOURCE de la télécommande du Beamer jusqu'à ce que le mode S-Vidéo apparaisse.
- L'installation est prête à fonctionner... Presser PLAY sur la télécommande LG.
- Pour éteindre le Beamer, presser la touche POWER. Attendre le message, puis presser encore.

Projeter une Cassette VHS

- Mettre le Beamer sous tension en pressant sur la touche POWER (symbole rouge) de la télécommande (dirigée vers l'appareil). Si le Beamer ne s'enclenche pas, mettre l'interrupteur sur l'appareil (côté fenêtre) sur 1.
- Presser sur le bouton POWER de l'Amplificateur audio situé dans l'armoire. Presser sur le bouton marqué VIDEO de l'amplificateur.
- Glisser la cassette dans le Lecteur VHS placé dans l'armoire.
- Si l'écran du Lecteur VHS n'est pas projeté par le Beamer après quelques instants, presser sur la touche SOURCE de la télécommande du Beamer jusqu'à ce que le mode Composite Vidéo apparaisse.
- L'installation est prête à fonctionner... Presser PLAY sur le Lecteur pour lancer la lecture.
- Pour éteindre le Beamer, presser la touche POWER. Attendre le message, puis presser encore.

Passer un CD audio

- Ne pas mettre le Beamer sous tension.
- Presser sur le bouton POWER de l'Amplificateur audio situé dans l'armoire.
Presser sur le bouton marqué DVD de l'amplificateur.
- Glisser le CD dans le Lecteur-graveur de DVD placé dans l'armoire.
- L'installation est prête à fonctionner... Presser PLAY sur le Lecteur pour lancer le CD.